

Схема подключения шкафа управления пожарным насосом серии ШУ типа "ШЧПН+". Схема внешних подключений для управления основным и резервным насосами 380В.

