

Таблицы программирования шлейфов АУПС №№ 1 и 2

1. Описание детекторных зон

Номер детекторной зоны	Наименование детекторной зоны	Автоматические извещатели	Извещатели ручные
1	Помещения подвала	1 ОД 87, 1 ОД 89...1 ОД 106, 1 ОД 108...1 ОД 117, 1 ОД 119...1 ОД 121, 1 ОД 123...1 ОД 130	1 МР 88, 1 МР 107, 1 МР 118, 1 МР 122
2	Помещения 1 этажа	1 ОД 01...1 ОД 11, 1 ОД 13, 1 ОД 15...1 ОД 22, 1 ОД 25...1 ОД 35, 1 ОД 37...1 ОД 58, 1 ОД 61...1 ОД 63, 1 ОД 64, 1 ОД 65, 1 ОД 67, 1 ОД 68...1 ОД 71, 1 ОД 72...1 ОД 76, 1 ОД 79...1 ОД 81, 1 ОД 83, 1 ОД 85, 1 ОД 86	1 МР 12, 1 МР 14, 1 МР 23, 1 МР 24, 1 МР 36, 1 МР 59, 1 МР 60, 1 МР 66, 1 МР 77, 1 МР 78, 1 МР 82, 1 МР 84
3	Помещения 2 этажа	2 ОД 01...2 ОД 15, 2 ОД 17...2 ОД 20, 2 ОД 22...2 ОД 31, 2 ОД 33...2 ОД 40, 2 ОД 42...2 ОД 59, 2 ОД 61...2 ОД 79, 2 ОД 81, 2 ОД 82	2 МР 16, 2 МР 21, 2 МР 32, 2 МР 41, 2 МР 60, 2 МР 80,

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата										
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	2013-044-07-ПС. Т2									
					Объект: Пансионат									
					Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата				
					Разраб.					04.13	Автоматическая установка пожарной сигнализации (АУПС). Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ)			
					Проверил					04.13				
					Н.контр.					04.13				
						Таблицы программирования								
ГИП					04.13									

Стадия	Лист	Листов
Р	1	3

2. Описание алгоритма работы исполнительных адресных устройств

Адрес	Модуль	Зона	Сигнал	Описание	Примечание
1 А 01	Z-022	1-3	Пожар	Отключение вентиляции	При срабатывании 1-го дымового извещателя или 1-го ручного
1 А 02	Z-022	1-3	Пожар	Отключение вентиляции	При срабатывании 1-го дымового извещателя или 1-го ручного
1 А 03	Z-023	1	Неисправность	Неисправность питания	Неисправность линии питания светового оповещения или источника питания
1 А 04	Z-023	2	Неисправность	Неисправность питания	Неисправность линии питания светового оповещения или источника питания
1 А 05	Z-021	2	Пожар	Пожар	Пожар в линии подшлейфа
1 А 06	Z-021	2	Пожар	Пожар	Пожар в линии подшлейфа
1 А 07	Z-023	2	Неисправность	Неисправность питания	Неисправность линии питания светового оповещения или источника питания
1 А 08	Z-022	1-3	Пожар	Включение речевого оповещения	При срабатывании 1-го дымового извещателя или 1-го ручного
2 А 01	Z-023	3	Неисправность	Неисправность питания	Неисправность линии питания светового оповещения или источника питания

* Модули Z-023 с адресами 1 А 03, 1 А 04, 1 А 07, 2 А 01 должны иметь описатель «Световое оповещение»

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № докл.	Подп. и дата

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	2013-044-07-ПС.Т2	Лист
							2

3. Описание зон оповещения

Зона оповещения	Наименование зоны оповещения	Модули Z-023
1	Здание Пенсионата «Весна»	1 А 08

4. Описание алгоритма работы оповещателей

Зона оповещения	Зона детектирования	Описание
1	1-3	Включение звукового оповещения

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	2013-044-07-ПС.Т2	Лист
							3