



## 2. Описание алгоритма работы исполнительных адресных устройств

2. Описание алгоритма работы исполнительных адресных устройств															
Адрес		Модуль	Зона	Сигнал	Описание	Примечание									
0 А 08		Z-022	1-7	Пожар	Отключение вентиляции	При срабатывании 1-го дымового извещателя или 1-го ручного									
0 А 31		Z-022	1-7	Пожар	Отключение вентиляции	При срабатывании 1-го дымового извещателя или 1-го ручного									
0 А 36		Z-023	1	Неисправность	Неисправность питания	Неисправность линии питания светового оповещения или источника питания									
1 А 37		Z-023	2	Неисправность	Неисправность питания	Неисправность линии питания светового оповещения или источника питания									
1 А 58		Z-023	1-7	Пожар	Включение звукового оповещения	При срабатывании 1-го дымового извещателя или 1-го ручного									
1 А 59		Z-023	1-7	Пожар	Включение звукового оповещения	При срабатывании 1-го дымового извещателя или 1-го ручного									
1 А 60		Z-023	1-7	Пожар	Включение звукового оповещения	При срабатывании 1-го дымового извещателя или 1-го ручного									
1 А 61		Z-023	1-7	Пожар	Включение звукового оповещения	При срабатывании 1-го дымового извещателя или 1-го ручного									
1 А 62		Z-023	1-7	Пожар	Включение звукового оповещения	При срабатывании 1-го дымового извещателя или 1-го ручного									
1 А 63		Z-023	1-7	Пожар	Включение звукового оповещения	При срабатывании 1-го дымового извещателя или 1-го ручного									
1 А 64		Z-023	1-7	Пожар	Включение звукового оповещения	При срабатывании 1-го дымового извещателя или 1-го ручного									
2 А 46		Z-023	3	Неисправность	Неисправность питания	Неисправность линии питания светового оповещения или источника питания									
3 А 47		Z-023	4	Неисправность	Неисправность питания	Неисправность линии питания светового оповещения или источника питания									
4 А 46		Z-023	5	Неисправность	Неисправность питания	Неисправность линии питания светового оповещения или источника питания									
5 А 32		Z-023	6	Неисправность	Неисправность питания	Неисправность линии питания светового оповещения или источника питания									
6 А 44		Z-023	7	Неисправность	Неисправность питания	Неисправность линии питания светового оповещения или источника питания									
6 А 63		Z-022	1-7	Пожар	Опуск лифта на 1 этаж и разблокировка дверей	При срабатывании 1-го дымового извещателя или 1-го ручного									
7 А 01		Z-022	1	Пожар	Закрытие ОЗК. Запуск системы дымоудаления.	При срабатывании 1-го дымового извещателя или 1-го ручного									
7 А 02		Z-022	2	Пожар	Закрытие ОЗК. Запуск системы дымоудаления.	При срабатывании 1-го дымового извещателя или 1-го ручного									
7 А 03		Z-022	3	Пожар	Закрытие ОЗК. Запуск системы дымоудаления.	При срабатывании 1-го дымового извещателя или 1-го ручного									
7 А 04		Z-022	4	Пожар	Закрытие ОЗК. Запуск системы дымоудаления.	При срабатывании 1-го дымового извещателя или 1-го ручного									
7 А 05		Z-022	5	Пожар	Закрытие ОЗК. Запуск системы дымоудаления.	При срабатывании 1-го дымового извещателя или 1-го ручного									
7 А 06		Z-022	6	Пожар	Закрытие ОЗК. Запуск системы дымоудаления.	При срабатывании 1-го дымового извещателя или 1-го ручного									
7 А 07		Z-022	7	Пожар	Закрытие ОЗК. Запуск системы дымоудаления.	При срабатывании 1-го дымового извещателя или 1-го ручного									
* Модули Z-023 с адресами 0 А 36, 1 А 37, 2 А 46, 3 А 47, 4 А 46, 5 А 32, 6 А 44 должны иметь описатель «Световое оповещение»															
Инв. № подл	Изм.		Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	XXXX-XXX-XX-ПС.Т2					Лист		
													2		

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

3. Описание зон оповещения							
Зона оповещения		Наименование зоны оповещения		Модули Z-023			
1		Здание ГНУ ВНИОПТУСХ «Россельхозакадемия»		0 А 36, 1 А 37, 2 А 46, 3 А 47, 4 А 46, 5 А 32, 6 А 44			
4. Описание алгоритма работы оповещателей							
Зона оповещения		Зона детектирования		Описание			
1		1-7		Включение звукового оповещения			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	XXXX-XXX-XX-ПС.Т2	Лист
							3